



# TruVision

## Video vigilancia

# PLUG & PLAY

Servicio : CORE



Consulte con su instalador

Se recomienda el nivel de servicio **CORE** para aplicaciones de bajo riesgo

### Especificaciones CORE

- ✓ Conexión a la nube cibersegura (sin reenvío de puertos / sin necesidad de VPN)
- ✓ Configuración y mantenimiento remotos para grabadores a través del portal web UltraSync
- ✓ Aplicación móvil TVR a través de UltraSync (sólo video)
- ✓ Aplicación unificada de video e intrusión\* (sin enlace a eventos de intrusión)
- ✓ Portal web UltraSync (incluyendo la descripción general de la instalación: color azul, administración de usuarios, biblioteca de ayuda a la instalación y panel de control básico)

\*Aplicación Advisor Advanced Pro

### Servicios incluidos



Ciberseguridad gracias a UltraSync



Aplicación móvil TVR  
Auto supervisado



Portal web  
UltraSync



## PROFESIONAL

Servicio : CORE+



Consulte con  
su instalador

Este nivel de servicio se recomienda para aplicaciones comerciales, minoristas y de pequeñas empresas.

### Especificaciones CORE+

- ✓ Todas las características CORE que incluyen:  
Conexión a la nube cibersegura  
(sin reenvío de puertos / sin necesidad de VPN)
- Adiciones CORE+:
- ✓ Estado de conexión del sitio en vivo
- ✓ Restablecimiento de contraseña de administrador de dispositivo en remoto
- ✓ Informe de diagnóstico del estado del dispositivo
- ✓ Estado de conexión del sitio en vivo avanzado:  
detalles de conexión de cámaras
- ✓ Panel de control multi-instalación
- ✓ Actualización remota de firmware
- ✓ Reporte de eventos técnicos a una Central Receptora de Alarmas

### Servicios incluidos



Ciberseguridad gracias a  
UltraSync



Aplicación móvil TVR  
Auto supervisado



Informes de eventos  
técnicos



Portal web  
UltraSync